

Caratteristiche tecniche

ProFly Mural 80 Stainless Steel copre una zona di 200 m² ed è in acciaio inossidabile.

Il kit di montaggio è incluso ed è ideale per uffici e hotel.

Installazione

- 1. Aprire l'apparecchio per accedere ai supporti per fissaggio a muro;
- 2. Fissare il pannello per il fissaggio a muro con quattro viti (non in dotazione);
- 3. Far scorrere la superficie collata di lato (dopo aver tolto la pellicola protettiva);
- 4. Inserire la spina (230 V/50Hz) che deve assolutamente essere collegata ad una presa elettrica messa a terra.



Le unità **ProFly Mural 80 Stainless Steel** sono progettate per lavorare con la seguente alimentazione: 230V/50Hz.


Assicurarsi che l'unità **ProFly Mural 80 Stainless Steel** sia compatibile con la fornitura elettrica dei locali in cui verrà installata.

Posizionamento

ProFly Mural 80 Stainless Steel dovrebbe essere fissata ad almeno due metri da terra, preferibilmente in un luogo buio all'interno dell'area da proteggere, lontano da finestre e lucernai, evitando in tal modo qualsiasi concorrenza con la luce naturale.

Nelle grandi aree aperte dove sono richieste due o più unità, il posizionamento richiede un'attenta valutazione per garantire la massima copertura. Ogni unità deve essere posizionata centralmente rispetto all'area da coprire.

L'installazione di **ProFly Mural 80 Stainless Steel** varia in base al posizionamento nell'area da coprire. In caso di dubbi contattare il fornitore.



ProFly Mural 80 Stainless Steel

.....

Lampada UV

Azienda di distribuzione

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman 43 35010 Borgoricco (PD), Italia Tel. (+39) 049 9337111 Fax (+39) 049 5798263 www.vebi.it

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
01971	Lampada completa	1 pezzo
01988	Superficie collata nera 54,5x30,3 cm	6 pezzi
01989	Superficie collata gialla 54,5x30,3 cm	6 pezzi
01998	Neon normali 36 watt T8	25 pezzi
01999	Neon infrangibili 36 watt T8	25 pezzi



Garanzia

ProFly Mural 80 Stainless Steel è garantita per 2 anni in condizioni normali di utilizzo (ad esclusione dei neon e delle superfici collate). In caso di guasto contattare il fornitore, che provvederà alla sostituzione del prodotto se rientra nei termini della garanzia.

Manutenzione


Prima di iniziare qualsiasi forma di manutenzione assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica. Per mantenere l'efficienza di **ProFly Mural 80 Stainless Steel**, sostituire i neon ogni 12 mesi e le superfici collate ogni 2 mesi. Per eventuali dubbi contattare il fornitore.

Importante

Questo apparecchio non è progettato per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con diminuite capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanti di conoscenza o esperienza, a meno che non siano sorvegliate correttamente o istruite sull'uso dell'apparecchiatura in completa sicurezza e se comprendono i rischi connessi (A2/EN 68335-1).

Attenzione

ProFly Mural 80 Stainless Steel deve essere utilizzata in aree esenti da polveri e miscele di vapori esplosivi. Per ogni dubbio contattare le autorità locali prima dell'installazione. ProFly Mural 80 Stainless Steelè adatta solo per uso interno ad esclusione di granai, stalle e ambienti simili.



Prodotti Correlati

Codice	Descrizione Articolo
01974	ProFly Captor 30
01972	ProFly 30
01973	ProFly 80
01975	ProFly Captor 80
01970	ProFly mural 30 Stainless- Steel