



BRILL GLASS

DETERGENTE SCHIUMOGENO PER VETRI

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Detergente schiumoso a pH neutro per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Particolarmente indicato per la pulizia dei vetri con il sistema a stecca. Produce un'abbondante schiuma, si risciacqua facilmente e senza lasciare residui. Prodotto a pH neutro.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Vetri, impianti, attrezzature, etc.

INCOMPATIBILITA':

Nessuna.

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Il prodotto è termosensibile quindi conservarlo a temperatura ambiente e non esporre ai raggi diretti del sole onde evitare che fluidifichi e/o decolori.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Pulizia dei vetri a stecca: diluire come consigliato, applicare con spugna o apposita attrezzatura e detergere. Rimuovere i residui di acqua e di schiuma con la stecca.

Pulizia di attrezzature e superfici: diluire come consigliato, detergere le superfici e risciacquare accuratamente. Il prodotto può essere utilizzato anche con impianti schiumatori jet foam.

DOSAGGI

diluire 50 - 100* ml. di prodotto in 10 litri di acqua

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido viscoso di colore verde
ATTIVO TOTALE:	12,0 ± 1,0
pH tal quale:	5, 5 - 6,5
PESO SPECIFICO:	1.00 - 1.04

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
 tra 5% e 15%: tensioattivi anionici ;
 inf. a 5%: tensioattivi non ionici anfoteri, policarbossilati
 Componenti minori: conservante (benzothiazolinone, methylisothiazolinone), profumo, limonene, citral.



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . .
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P362+P364	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Distribuito da:

VEMAC SRL - Via Giacomo Leopardi,15 - Frattamaggiore 80027 Na Telefono:081/8339991 e-mail: info@soluzionivemac.it