



## STARFOG TF W 34

Codice prodotto: 3200038

Categoria: Assente

Termonebbiogeno per ambienti interni

### Caratteristiche:

Apparecchio di ridotte dimensioni ideale per trattare rapidamente ed economicamente ambienti di grande cubatura. Grazie alla nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle (da 1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti generalmente inaccessibili e di difficile gestione.

L'unico nebulizzatore progettato appositamente per l'ambiente esterno ma utilizzabile in particolare in ambienti interni. Potente, estremamente leggero e dalle dimensioni compatte, è realizzato secondo gli standard più elevati. L'equipaggiamento per l'aerosol e la nebulizzazione è realizzato in modo specifico per il trattamento degli ambienti contro zanzare adulte ed altri insetti volanti o striscianti. Il suo utilizzo nei programmi di controllo dei vettori in tutto il mondo è in costante aumento. Il trattamento degli ambienti consiste nell'eliminazione delle zanzare tramite l'utilizzo di insetticidi per via aerea, in spazi sia chiusi che aperti.

- NUOVO: speciale tubo nebulizzatore modello "W" (opzionale) disponibile per le soluzioni a base d'acqua.
- Serbatoio carburante realizzato in acciaio inossidabile
- Tubo realizzato in acciaio inossidabile
- Serbatoio soluzione realizzato in acciaio inossidabile
- Pompa dell'aria realizzata in acciaio inossidabile
- Affidabile sistema d'accensione elettronica

### Informazioni Tecniche:

Dimensioni: 78 x 27 x 34 cm

Capacità serbatoio: 5.7 l

Peso: 6.6 kg

### Modalità d'impiego:

Tenere in mano l'apparecchio durante il suo funzionamento e trattare seguendo una traiettoria centrale rispetto alle pareti che limitano l'ambiente. Trattare dal punto più lontano procedendo verso l'uscita. Durante l'erogazione del fumo mantenere l'apparecchio in posizione orizzontale.

Non indirizzare il fumo direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

**PRIMA DI UTILIZZARE STARFOG TF 34 W LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE D'USO**

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Non lasciare mai il dispositivo in funzione senza controllo e mai più del necessario. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell'etichetta del formulato impiegato. Utilizzare idonei DPI.

**Tipologia di utilizzo:**

Professionale

**Avvertenze:**

Prima di utilizzare STARFOG TF 34 W leggere con attenzione il manuale d'uso.

**Confezioni di vendita:**

1 pezzo